

## Montageblad Dachfix kabelsteunen voor lijnsystemen valbeveiliging

1. Bevestig de kabel aan de constructie.
2. Voer het vrije kabel uiteinde door de kabeldoorvoer en plaats de nokvorst (of dakpan) en de afdichtende slabbe over de kabeldoorvoer.
3. Hier zijn de afzonderlijke delen goed waar te nemen,
  - a. de stalen panlat met doorvoer,
  - b. de nokvorst,
  - c. de afdichtende slabbe van Wakaflex,
  - d. en de kabelsteun.
4. Schroef de stalenpanlat op de ruiters of, bij montage op het vlak, op de tengels. De plaats waar de kabeldoorvoer door de nokvorst gaat is eenvoudig te bepalen door het schuiven van de stalen panlat op de juiste positie. De doorvoer is nu voldoende stevig bevestigd om de kabel te spannen.
5. Plaats de nok op de juiste plaats en stel de juiste hoogte in van de onderste kneldop, de onderzijde van de kneldop moet gelijk liggen aan de bovenzijde van de nokvorst.



6. Sluit de overige vorsten aan voor een stevige positionering en maak het oppervlak van de af te dekken vorst schoon en stofvrij met behulp van een staalborstel.



7. Verwijder de plakfolie en verwarm, indien noodzakelijk, de nokvorst enigszins voor om het vormen van het Wakaflex te vergemakkelijken.



8. Plaats de bovenste kneldop op de doorvoer en draai deze aan zodat de twee kneldoppen de Wakaflex waterdicht laten aansluiten op de doorvoer. Vorm de Wakaflex om de nokvorst en snij overtollig materiaal weg.



9. Plaats nu de kabelsteun op de doorvoer en draai deze aan, het geheel is nu waterdicht aangesloten. Dek de laatste vorst aan en zet alle vorsten vast.



10. De eindsteun voor de kabel is nu gemonteerd en waterdicht ingewerkt.

