

Monteren SafeClick Net

Algemeen

Het SafeClick net is specifiek voor het SafeClick concept ontwikkeld om aan de banden op de gewenste plek op een hellend dak een valbeveiliging op te stellen conform EN 13374.

Samenstelling basisset:

- Twee aluminium sloffen met SafeClick lock
- Twee aluminium staanders
- Twee valdempers
- Een netframe

Samenstelling uitbreidingset:

- Idem basisset maar dan van ieder één stuk.

Benodigd gereedschap:

Er is geen aanvullend gereedschap nodig.

Montage voorwaarden

- Uitvoeren door gediplomeerd monteur, die indien hij op hoogte werkt gezekerd moet zijn.
- Er moeten op het dak SafeClick banden zijn aangebracht, zie hiervoor betreffende montagebladen.
- Afhankelijk van de breedte van het dak kunnen netten van 1-1,5 of 1,5-2,5 meter breedte worden toegepast. De banden dienen onderling op overeenkomende afstand te zijn geplaatst.
- Op de banden moeten SafeClick adapters zijn aangebracht die op dezelfde hoogte dienen te liggen, wat is af te lezen aan de pannerij.

Te doorlopen montageschappen:

1. Bepaal van te voren -op de grond- de juiste positie van staander en demper op de slof. Bij een juiste positie vormt de staander een hellingshoek van 60° met de slof en daarmee met het dak. Als de hellingshoek tussen het net en het dakvlak teveel afwijkt, biedt het net bij een val NIET de noodzakelijke veiligheid
2. Bepaal de plaats waar het net dient te komen en zoek de adapter op door de betreffende dakpan op te tillen.
3. Koppel de slof met de SafeClick lock aan de adapter vast, draaien totdat een 'klik' hoorbaar is.



4. Laat de dakpan terugzakken op de oorspronkelijke plek, zodat de sloop waterdicht op de pannenconstructie rust.
5. Bevestig de staander met de bout en de vleugelmoer op de vooraf vastgestelde plaats op de onderkant van de sloop.
6. Bevestig de demper met de bout en de vleugelmoer op de vooraf vastgestelde plaats aan de sloop.
7. Herhaal deze stappen op naastgelegen band. Na het aanbrengen van beide staanders en dempers op de sloop kan het SafeClick net geplaatst worden.
8. Het SafeClick net dient in de klauwen van de staander geklikt worden. Klik de kant die niet gesteld kan worden als eerste vast, stel daarna het SafeClick net tot de gewenste afstand is bereikt.
9. Sluit als het net de goede breedte heeft bereikt de twee snelkoppelingen zodat het net tenslotte veilig in de klauwen van de tweede staander kan worden geklikt.
10. Het net is nu gereed voor gebruik en kan worden uitgebreid met meerdere netten tot de gewenste lengte is bereikt.

