

Monteren SafeClick Sporenprofiel

Algemeen

Op kapconstructies met sporen wordt SafeClick band eenvoudig op de sporen gemonteerd met het sporenprofiel

Onderdelen:

- SafeClick sporenprofiel met band
- Twee 10 mm verzinkt stalen houtdraadbouten
- Tag met IMDV nummer

Benodigd gereedschap:

- Accuboormachine met houtboor 7 mm
- Montage- of dopsleutel 17

Montagevoorwaarden

- Uitvoeren door gediplomeerd monteur die indien hij op hoogte werkt gezekerd moet zijn
- Houtdraadbouten 8 mm in gezond hout van minimaal 46 mm breed of zwaarder¹
- Aanbrengen TAG met IMDV nummer

Te doorlopen montageschappen:

1. Bepaal de plaats waar de SafeClick band dient te komen.
2. Stel vast op welke twee sporen het sporenprofiel kan worden aangebracht.
3. Boor met de 7 mm houtboor twee gaten in het midden van de sporen en controleer aan het boorsel en de weerstand van de boor of er voldoende hout aanwezig is van gezonde kwaliteit. Gebruik hierbij het sporenprofiel als mal voor de plaats van de gaten.
4. Bevestig het sporenprofiel met de bouten op de twee gekozen sporen. Bouten stevig aandraaien.



Registreren

Na het installeren van de SafeClick band en de controle of het systeem correct is aangebracht, dient het IMDV nummer van het systeem door de monteur geregistreerd te worden op de site van IMDV

¹ Wanneer het hout niet de vereiste dikte heeft dienen andere bevestigingsmiddelen te worden gebruikt die afgestemd zijn op het aanwezige hout. Neem hiervoor contact op met uw SafeClick dealer.