

Monteren SafeClick Gordingklem

Algemeen

Op kapconstructies met gordingen en houten dakbeschot wordt SafeClick band eenvoudig op de gordingen gemonteerd met de SafeClick gordingklem.

Onderdelen:

- Twee aluminium gordingplaatjes
- Twee 10 mm verzinkt stalen houtdraadbouten
- SafeClick band
- TAG met IMDV nummer



Benodigd gereedschap:

- Accuboormachine met houtboor 7 mm
- Montage- of dopsleutel 17

Montage voorwaarden

- Uitvoeren door gediplomeerd monteur, die indien hij op hoogte werkt gezekerd moet zijn
- Houtdraadbouten 10 mm in gezond hout van minimaal 72 mm breed of zwaarderⁱ
- Aanbrengen TAG met IMDV nummer



Te doorlopen montagestappen:

1. Bepaal het midden van de gording.
2. Boor met de 7 mm houtboor twee gaten in het midden van de gording en controleer aan het boorsel en de weerstand van de boor of er voldoende hout aanwezig is van gezonde kwaliteit. Gebruik daarbij een gordingplaatje als mal.
3. Bevestig de SafeClick band met de gordingplaatjes en bouten op de gording. Het 1^{ste} gordingplaatje dient **OP** de band te worden geplaatst, zie foto, met boven de plaat voldoende band om een lus te maken. Vervolgens dient de lus van de band over het 1^{ste} gordingplaatje te worden gelegd met het 2^{de} gordingplaatje ertussen.
4. Daarna de beide gordingplaatjes vastzetten waarbij er voor moet worden gezorgd dat de band strak tussen de gordingplaatjes is getrokken!



Registreren

Na het installeren van band en de controle of het systeem correct is aangebracht, dient het IMDV-nummer van het systeem door de monteur geregistreerd te worden op de site van IMDV.

ⁱ Wanneer het hout niet de vereiste dikte heeft dienen andere bevestigingsmiddelen te worden gebruikt die afgestemd zijn op het aanwezige hout. Neem hiervoor contact op met uw SafeClick dealer.